



Obstsieb groß

B28-207 Höhe 12cm, D. 28cm
mit gelochtem Boden als Sieb und Unterteller 27cm.

Handgemaltes Dekor Tulpe blau 207

In unserem Obstwäscher kann das Obst gewaschen werden. Anschließend kann das Abtropfwasser im Unterteller aufgefangen werden.



Obstsieb klein

B29-64 Höhe 5 cm D. 21 cm
mit gelochtem Boden als Sieb und Unterteller 19cm.

Handgemaltes Dekor sortiert blau

praktischer Obstwäscher für kleinere Mengen Obst. Im Unterteller kann das Waschwasser verdunsten.



Obstsieb mittel

B28 m-877 Höhe 8 cm, D. 28 cm
mit gelochtem Boden und Unterteller 27 cm

Handgemaltes Dekor Kochel blau 877

ideale Größe durch die weite Öffnung läßt sich Obst gut waschen und später aufbewahren. Funktion wie oben.



lustige Hasenbecher

K57-602 0,25 l Inhalt

handgemaltes Dekor gerade jetzt zur Osterzeit ein lustiges Geschenk. Im gleichem Dekor erhalten Sie auch Eierbecher, Kuchenteller und vieles mehr



Oster- Leuchterschale

L09o4-64, Höhe 6cm, D. 27cm

Die Leuchterschale hat Platz für 4 Eierkerzen, die wir mitliefern. In die Mitte werden Ostereier oder Süßigkeiten gelegt. Die Osterleuchterschale L09o3 bekommen Sie auch als höhere Version 8cm mit 3 einseitigen Kerzenhaltern